

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	9586-44	9586-47
1	87109-931	PANEL - SIDE LEFT	PANNEAU - CÔTE GAUCHE	1	1
2	87109-911	PANEL - SIDE RIGHT	PANNEAU - CÔTE DROITE	1	1
3	27206-014	PANEL - FRONT INNER	PANNEAU FRONTAL ARRIERE	1	1
4	27206-924R	PANEL - INNER REAR	PANNEAU INTERIEUR ARRIERE	1	1
5	27246-904	GREASE SHIELD	PROTECTION CONTRE LA GRAISSE	1	1
6	27006-91	HEAT SHIELD	PROTECTION CONTRE LA CHALEUR	3	3
7	Y-11544	SCREW - BURNER	VIS - BRÛLEUR	5	5
10	82306-021R	PANEL - REAR COOKBOX	PANNEAU - RECIPIENT	1	1
12	82316-021	PANEL - HOOD	PANNEAU DE LA CUVE	1	1
13	27036-701	LIGHT PANEL - HOOD	PANNEAU LEGER DE LA CUVE	1	1
18	22005-284	GRID - S.S.	GRILLE EN A.I.	5	5
20	22006-991	GRID - WARMING RACK	GRILLE - MAINTIEN AU CHAUD	1	1
22	22226-014	COLLECTOR BOX - FRONT LOWER	RECIPIENT - FRONTAL INFERIEUR	1	1
24	22216-014	COLLECTOR BOX - FRONT UPPER	RECIPIENT - FRONTAL SUPERIEUR	1	1
25	22909-104LP	BURNER	BRÛLEUR	1	•
	22909-104NG	BURNER	BRÛLEUR	•	1
26	22001-768	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	5	5
26A	22001-668	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	2	2
27	22002-264	CONTROL BEZEL	MONTURE DE CONTROLE	5	5
27A	22001-164	CONTROL BEZEL	MONTURE DE CONTROLE	2	2
28	22006-494	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	1	1
34	S13470-091	HOSE-SIDE BURNER	TUYAU DU BRÛLEUR LATÉRAL	1	•
	S13470-132	HOSE-SIDE BURNER	TUYAU DU BRÛLEUR LATÉRAL	•	1
34A	Y-11230	COTTER PIN	ATTACHE DE CHEVILLE	1	1
35	29006-074	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	1	•
	29006-077	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	•	1
36	10342-T18	ELECTRODE - SIDE BURNER	ÉLECTRODE - BRÛLEUR DE CÔTÉ	1	1
37	20809-957	TUBE-REAR BURNER ASSY	TUBE DE BRÛLEUR ARRIÈRE	1	1
38	Y-11990	HEX NUT	ÉCROU	1	1
40	10114-20	HOSE & REGULATOR	TUYAU ET REGULATEUR PL	1	•
	10111-K45	HOSE NATURAL GAS	TUYAU (GAZ NAUTREL)	•	1
43	10342-E13	ELECTRODE	ELECTRODE	3	3
44	10342-251	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	1	1
47	21036-991	GREASE RAIL	GUIDE DU BAC A GRAISSE	2	2
48	22009-901	GREASE PAN	CUVETTE A GRAISSE	1	1
49	27056-901	GREASE TRAY	PLATEAU A GRAISSE	1	1
51	22209-904	FLAV-R-WAVE ®	FLAV-R-WAVE ®	5	5
52	86101-631	SIDE PANEL - LEFT	PANNEAU LATERAL - GAUCHE	1	1
53	86101-611	SIDE PANEL - RIGHT	PANNEAU LATERAL - DROITE	1	1
54	86306-614	LID - OUTER PANEL	COUVERCLE - PANNEAU EXTERIEUR	1	1
55	86206-61	LID - INNER PANEL	COUVERCLE - PANNEAU INTERIEUR	1	1
56	24006-239	HANDLE	POIGNÉE	1	1
58	26009-917	HANDLE END CAP	PROTECTION BORD POIGNEE	2	2
58A	24009-938	HANDLE STANDOFF	POIGNÉE ENTRETOISE	2	2
59	10081-BK630	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	1	1
60	10571-6	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	1	1
65	20005-000	MATCH LIGHT - STICK	ALLUMETTES	1	1
68	21172-234A	DOOR	PORTE	1	1
70	21079-906	HANDLE END CAP	PROTECTION BORD POIGNEE	6	6
71	21171-23	HANDLE - SMALL	PETITE POIGNEE	3	3
74	Y-99100	DRAWER SLIDE	GLISSIÈRE DE TIROIR	3	3
75	21365-904	DRAWER FRONT - OUTER	PLAQUE FRONTALE DU TIROIR EXTERIEUR	2	2
76	21265-905	DRAWER FRONT - INNER	PLAQUE FRONTALE DU TIROIR INTERIEUR	2	2
77	21269-905	DRAWER	TIROIR	3	3
78	21336-115	BRACKET - DOOR CATCH	PARENTHÈSE - CROCHET DE PORTE	1	1
80	21109-905R	SIDE PANEL	PANNEAU LATÉRALE	2	2
83	21065-905R	DRAWER CENTER MOUNT	PLAQUE CENTRALE DE MONTAGE TIROIR	1	1
84	21069-905	DRAWER SUPPORT	SUPPORT TIROIR	1	1
85	21526-395	BRACKET - TANK BASE	SUPPORT DU RESERVOIR	2	2
86	Y-99101	SLIDE - TANK BASE	TIROIR TABLETTE DE BARBONE	1	1
87	21526-375	BASE - TANK	TABLETTE INFERIEUR	1	1
88	21306-925R	PANEL - REAR	PANNEAU - ARRIÈRE	1	1
90	51096-955R	BASE	TABLETTE INFERIEURE	1	1
100	21039-911	BRACKET - CASTOR SUPPORT	SUPPORT DE ROULETTE	2	2
102	10892-23	CASTOR	ROULETTES	2	2
102A	10892-285	CASTOR	ROULETTES	2	2
103	21009-955	BRACKET - CYLINDER LP	SUPPORT DU RESERVOIR PL	1	•
110	23729-355	SHELF SUPPORT	SUPPORT DU PLANCHETTE LATÉRALE	2	2