

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	9867-34	9867-64C	9867-84	9867-84C	9869-84	9877-14	9877-34	9877-44	9877-64	9879-44
				9867-37	9867-67C	9867-87	9867-87C	9869-87	9877-17	9877-37	9877-47	9877-67	9879-47
1	10809-E400	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*
	10809-E450	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1
2	10473-E400	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*
	10473-E450	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1
3	10081-BK80G	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	10668-E400	TOP CASTING INSERT	PANNEAU DE COUVERCLE	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*
	10668-E450	TOP CASTING INSERT	PANNEAU DE COUVERCLE	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1
5	10571-6	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	10240-15	HINGE PIN	GOUILLE DE CHARNIÈRE	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6A	S21237	HINGE SPACER	ENTRETOISE DE CHARNIÈRE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	S21233	HITCH PIN CLIP	ATTACHE DE CHEVILLE	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	10225-E404	GRID - S.S.	GRILLE - A.I.	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	10225-T436	GRID - PORCELAIN	GRILLE	*	2	2	2	*	*	*	*	*	*
	10225-T536	GRID - PORCELAIN	GRILLE	*	*	*	*	*	*	*	*	3	*
	3B170121	GRID - PORCELAIN	GRILLE	*	*	*	*	2	*	*	*	*	*
	S12038S	GRID - S.S.	GRILLE - A.I.	*	*	*	*	*	3	3	3	*	3
10	10222-E400	FLAV-R-WAVE	FLAV-R-WAVE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	10225-E401	GRID - WARMING RACK	GRILLE	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*
	10225-E451	GRID - WARMING RACK	GRILLE	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1
12	10222-E401	DIVIDER	DIVISEUR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	10390-E20	BURNER	BRÛLEUR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15A	Y-11791	NUT	ÉCROU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	10342-245	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE	1	*	*	*	*	1	1	*	*	*
	10342-246	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE	*	1	1	1	1	*	*	1	1	1
18	10342-E12	ELECTRODE	ELECTRODE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	10342-E400	COLLECTOR BOX	BOÎTE DE COLLECTEUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19A	10342-E401	COLLECTOR BOX	BOÎTE DE COLLECTEUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	10444-E42	CONTROL ASSEMBLY - LP	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*
	10444-E43	CONTROL ASSEMBLY - NG	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*
	10444-E44	CONTROL ASSEMBLY - LP	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	10444-E45	CONTROL ASSEMBLY - NG	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	10444-E46	CONTROL ASSEMBLY - LP	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	*	1	1	1	*	*	*	*	*
	10444-E47	CONTROL ASSEMBLY - NG	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	*	1	1	1	*	*	*	*	*
	10444-E50	CONTROL ASSEMBLY - LP	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	*	*	*	*	1	*	*	*	*
	10444-E51	CONTROL ASSEMBLY - NG	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	*	*	*	*	1	*	*	*	*
	10444-E52	CONTROL ASSEMBLY - LP	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*
	10444-E53	CONTROL ASSEMBLY - NG	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*
	10444-E54	CONTROL ASSEMBLY - LP	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	*	*	*	*	*	1	*	*	*
	10444-E55	CONTROL ASSEMBLY - NG	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	*	*	*	*	*	1	*	*	*
	10444-E56	CONTROL ASSEMBLY - LP	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	*	*	*	*	*	*	1	*	1
	10444-E57	CONTROL ASSEMBLY - NG	ASSEMBLÉE DE CONTRÔLE	*	*	*	*	*	*	*	1	*	1
	21A	S13470-091	HOSE-SIDE BURNER LP	TUYAU DU BRÛ									