PARTS LIST / LISTE DES PIECES

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	958-74 958-77	958-94 958-97	969-24 969-27	969-44 969-47	969-74 969-77	969-94 969-97	5818-4 5818-7	5848-4 5848-7
31	10194-R651	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	1	1	·	·	·	·	1	1
	10194-D73	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	·	·	1	·	·	·	·	·
	10194-D75	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	·	·	·	1	·	·	·	·
	10194-D77	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	·	·	·	·	1	·	·	·
	10194-D79	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	·	·	·	·	·	1	·	·
33	10184-R801	RADIATION SHIELD	ÉCRAN DE CHALEUR	1	1	1	1	1	1	1	1
35	10184-K651	SUPPORT-CASTING-LEFT	SUPPORT GAUCHE DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1
36	10184-K661	SUPPORT-CASTING-RIGHT	SUPPORT DROIT DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1
37	10184-R581	SUPPORT-SIDE SHELF-LEFT	SUPPORT TABLETTE DE GAUCHE	2	2	2	2	2	2	2	2
38	10184-R591	SUPPORT-SIDE SHELF-RIGHT	SUPPORT TABLETTE DE DROIT	2	2	2	2	2	2	2	2
39	10958-R831	BRACE-REAR	SUPPORT ARRIERE	1	1	1	1	1	1	1	1
40	10958-R81	BASE	TABLETTE INFERIEURE	1	1	1	1	1	1	1	1
41	10958-K851	BRACE-FRONT	SUPPORT AVANT	1	1	1	1	1	1	1	1
42	10958-K881	FRONT PANEL BLK	PANNEAU AVANT	1	1	·	·	·	·	1	1
	10958-K89	FRONT PANEL SS	PANNEAU AVANT	·	·	1	1	1	1	·	·
43	10958-R861	SIDE PANEL BLK	PANNEAU LATERALE	2	2	·	·	·	·	2	2
	10958-R87	SIDE PANEL SS	PANNEAU LATERALE	·	·	2	2	2	2	·	·
47	10184-R19	TANK RETAINER	SERVITEUR DU RESERVOIR	2	2	2	2	2	2	2	2
50	10711-K561	SHELF-SIDE-RIGHT	PLANCHETTE LATERALE – DROIT	1	1	1	1	1	1	1	1
51	10711-K562	SHELF-SIDE-LEFT	PLANCHETTE LATERALE – GAUGHE	1	·	1	·	1	·	1	·
	10711-K563	SHELF-SIDEBURNER	PLANCHETTE – BRULEUR DE COTE	·	1	·	1	·	1	·	1
56	10892-8	WHEEL	ROUE	2	2	2	2	2	2	2	2
65	S13005	BURNER ROTISSERIE	BRULEUR A ROTISS	·	·	·	·	1	1	·	·
	S13008	BURNER ROTISSERIE	BRULEUR A ROTISS	·	·	·	·	·	·	·	1
	S13009	BURNER ROTISSERIE	BRULEUR A ROTISS	1	1	·	·	·	·	·	·
68	S21362	SPRING	RESSORT	·	1	·	·	1	1	·	1
70	Y-11990	HEX NUT	ECROU	·	1	·	·	1	1	·	1
71	10696-109	REARBURNER-ORIFICE LP	ORIFICE DU BRULEUR ARRIERE PL	·	1	·	·	·	·	·	1
	10696-160	REARBURNER-ORIFICE NG	ORIFICE DU BRULEUR ARRIERE GN	·	1	·	·	·	·	·	1
	10696-127	REARBURNER-ORIFICE LP	ORIFICE DU BRULEUR ARRIERE PL	·	·	·	·	1	1	·	·
	10696-185	REARBURNER-ORIFICE NG	ORIFICE DU BRULEUR ARRIERE GN	·	·	·	·	1	1	·	·
73	S21420	PUSH NUT	POUSSE ECROU	2	2	2	2	2	2	2	2
74	Y-6616	BOLT 1/4-20 X 1 1/2	BOULON – 1/4-20 X 1 1/2	2	2	2	2	2	2	2	2
75	10338-145	HANDLE	POIGNEE	2	2	2	2	2	2	2	2
76	10239-6	WASHER-HANDLE	RONDELLE DE LA POIGNEE	2	2	2	2	2	2	2	2
78	10892-15	CASTOR	ROULETTES	2	2	2	2	2	2	2	2
79	Y-11561	BOLT – 1/4:20 x 1 3/4	BOULON - 1/4:20 X 1 3/4	2	2	2	2	2	2	2	2
80	Y-11546	SCREW- 1/4-20 X 5/8	VIS – 1/4-20 X 5/8	8	8	8	8	8	8	8	8
81	Y-11545	SCREW – 1/4-20 X 1 3/8	VIS – 1/4-20 X 1 3/8	4	4	4	4	4	4	4	4
82	Y-12860	SCREW 1/4-20 X 1	VIS – 1/4-20 X 1	2	2	2	2	2	2	2	2
82A.	Y-12855	SCREW 1/4-20 X 3/8	VIS – 1/4-20 X 3/8	22	22	22	22	22	22	22	22
83	S21014	BOLT- 1/4-20 X 3/4	BOULON – 1/4-20 X 3/4	8	8	8	8	8	8	8	8
84	S15171	AXEL	ESSIEU	1	1	1	1	1	1	1	1
86	Y-11795	NUT- 1/4-20	ECROU – 1/4-20	8	8	8	8	8	8	8	8
87	Y-11793	NUT- 1/4-20	ECROU – 1/4-20	16	16	18	18	18	18	18	18
88	Y-11598	NUT-WING – 1/4-20	ECROU-PAPILLON – 1/4-20	2	2	2	2	2	2	2	2
97	Y-12642	SCREW – 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	6	6	6	6	6	6	·	·
98	S21124	SCREW – 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	10	10	10	10	10	10	16	16
99	Y-12646	SCREW – SHOULDER 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	·	2	·	2	·	2	·	2
104	Y-12835	SCREW – 6-32 X 1/4	VIS – 6-32 X 1/4	·	2	·	2	·	2	·	2
105	Y-29307	NUT – 10-24	ECROU – 10-24	·	4	·	4	·	4	·	4
108	PB20-60	LID HANDLE	POIGNEE	·	1	·	1	·	1	·	1
109	S21136	SCREW – 8-32 X 3/8	VIS – 8-32 X 3/8	4	6	4	6	4	6	4	6
110	10225-T10	GRID	GRILLE	·	1	·	1	·	1	·	1
111	10390-E10	SIDE BURNER	BRULEUR DE COTE	·	1	·	1	·	1	·	1
113	10342-T14	ELECTRODE – SIDE BURNER	ELECTRODE – BRULEUR DE COTE	·	1	·	1	·	1	·	1
114	10393-K40	COVER-SIDE BURNER	COUVERCLE LATÉRAL	·	1	·	1	·	1	·	1
115	Y-29304S	SCREW – 10-24 X 3/8	VIS– 10-24 X 3/8	2	4	2	4	4	4	·	·
116	Y-29304	SCREW – 10-24 X 3/8	VIS– 10-24 X 3/8	·	4	·	4	·	4	2	8
117	10393-R50	SHELF-SIDE BURNER	SUPPORT DE BRULEUR DE COTE	·	1	·	1	·	1	·	1
123	S15115	GREASE PAN - DISPOSABLE	CUVETTE A GRAISSE	2	2	2	2	2	2	2	2