PARTS LIST/LISTE DES PIECES

KEY NO.	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	202	212	302	312	322	352	412	414	422
1.	S11280	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	1	1	•	•	•	•	•	•	•
	S11330	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	•	•	1	1	1	•	•	•	•
	S11440	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	•	•	•	•	•	1	•	•	•
	S11420	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	•	•	•	•	•	•	1	1	1
2.	S11340	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	1	1	•	•	•	•	•	•	•
	S11320	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	•	•	1	1	1	•	•	•	•
	S11400	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	•	•	•	•	•	1	•	•	•
	S11290	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	•	•	•	•	•	•	1	1	1
3.	S14016	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	•	•	1	1	1	1	1	1	1
5.	S16156	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	•	•	1	1	1	1	1	1	1
6.	S12074	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQUETTES	1	1	•	•	•	•	•	•	•
	S12050	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQUETTES	•	•	1	1	1	1	•	•	•
	S12060	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQUETTES	•	•	•	•	•	•	1	1	1
9.	S12003	GRID - NICKEL	GRILLE - NICKEL	1	•	•	•	•	•	•	•	•
	S12007	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	•	1	•	•	•	•	•	•	•
	S12031	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	•	•	1	1	1	1	•	•	•
	S12028	GRID	GRILLE	•	•	•	•	•	•	2	2	2
11.	S12116	GRID UPPER	GRILLE	•	1	•	•	•	•	•	•	•
	S12112	GRID RETRACTABLE	GRILLE RETRACTABLE	•	•	1	1	1	•	•	•	•
	S12201	GRID RETRACTABLE	GRILLE RETRACTABLE	•	•	•	•	•	1	•	•	•
	S12202	GRID RETRACTABLE	GRILLE RETRACTABLE	•	•	•	•	•	•	1	1	1
14.	10010-8	BRIQUETS (LAVA)	BRIQUETTES (LAVA)	1	1	•	•	•	•	•	•	•
	10010-7	BRIQUETS (LAVA)	BRIQUETTES (LAVA)	•	•	1	1	1	1	•	•	•
	10010-3	BRIQUETS (LAVA)	BRIQUETTES (LAVA)	•	•	•	•	•	•	1	•	1
	10010-66	BRIQUETS (CERAMIC)	BRIQUETTES (CERAMIQUE)	•	•	•	•	•	•	•	1	•
16.	10390-T301	BURNER ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	1	1	•	•	•	•	•	•	•
	S10077	BURNER ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	•	•	1	1	1	1	•	•	•
	S10017	BURNER ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	•	•	•	•	•	•	1	1	1
17.	10342-21	IGNITOR	ALLUMEUR	1	1	1	1	•	1	1	1	•
	10342-22	IGNITOR	ALLUMEUR	•	•	•	•	1	•	•	•	1
18.	S18504	ELECTRODE	ELECTRODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	10342-T30	COLLECTOR BOX	COLLECTEUR D'ETINCELLES	1	1	•	•	•	•	•	•	•
	S17522	COLLECTOR BOX	COLLECTEUR D'ETINCELLES	•	•	1	1	1	1	1	1	1
20.	S21136	SCREW	VIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	10440-T31	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	1	1	•	•	•	•	•	•	•
	10440-T34	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	•	•	1	1	•	•	•	•	•
	10440-T36	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	•	•	•	•	1	•	•	•	•
	10440-T40	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	•	•	•	•	•	1	•	•	•
	10440-T54	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	•	•	•	•	•	•	1	1	•
	10440-T56	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	•	•	•	•	•	•	•	•	1
22.	10114-20	HOSE & REGULATOR LP QCC1	TUYAU ET REGULATEUR (GAZ) QCC1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	10472-K36	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	2	2	2	2	3	2	2	2	3
30.	S14176	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	1	1	1	1	•	1	•	•	•
	S14077	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	•	•	•	•	1	•	•	•	•
	S14178	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	•	•	•	•	•	•	1	•	•
	S14179	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	•	•	•	•	•	•	•	•	1
	S14180	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	•	•	•	•	•	•	•	1	•
31.	10194-T401	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	1	1	1	1	1	1	•	•	•
	10194-T501	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	•	•	•	•	•	•	1	1	1
32.	10338-T311	POST LEG	PIEDS	4	4	4	4	•	4	4	•	•
	S17317	POST LEG	PIEDS	•	•	•	•	4	•	•	4	4
35.	10194-T401	SUPPORT - CASTING - LEFT	SUPPORT GAUCHE DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36.	10194-T411	SUPPORT- CASTING - RIGHT	SUPPORT DROIT DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37.	S21346	PLUG - 1/2	EMBOUT DE JAMBE - 1/2	•	•	•	•	2	•	•	•	2
39.	10956-T401	BRACE - UPPER REAR	SUPPORT ARRIERE	1	1	1	1	1	1	•	•	•
	10956-T501	BRACE - UPPER REAR	SUPPORT ARRIERE	•	•	•	•	•	•	1	1	1
40.	S17346	SHELF - LOWER	TABLETTE INFERIEURE	1	1	1	1	1	1	•	•	•
	S17347	SHELF - LOWER	TABLETTE INFERIEURE	•	•	•	•	•	•	1	1	1
46.	S17106	BRACKET - CYLINDER LP	SUPPORT DU RESERVOIR (GAZ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1