PARTS LIST/LISTE DES PIECES

KEY	ITEM #	DESCRIPTION	553-8	554-8	702-8	712-8	732-8	742-8
1.	S11445	CASTING BOTTOM	1	1	•	•	•	•
	S11425	CASTING BOTTOM	•	•	1	1	1	1
2.	S11405	CASTING TOP	1	1	•	•	•	•
	S11290	CASTING TOP	•	•	1	1	1	1
3.	S14018	NAMEPLATE	1	1	1	1	1	1
5.	10571-6	HEAT INDICATOR	1	1	1	•	•	•
6.	S21235	HINGE PIN	2	2	2	2	2	2
7.	S21233	HINGE CLIP	2	2	2	2	2	2
8.	10222-T32	GRATE	1	1	•	•	•	•
	10222-T42	GRATE	•	•	1	1	1	1
9.	S12016	GRID	2	2	•	•	•	•
	S12028	GRID	•	•	2	2	2	2
11.	S12208	GRID RETRACTABLE	1	1	•	•	•	•
	S12206	GRID RETRACTABLE	•	•	1	1	1	1
14.	10010-45	BRIQUETS - CERAMIC	1	1	•	•	•	•
	10010-55	BRIQUETS - CERAMIC	•	•	1	1	1	1
15.	S10077	BURNER ASSY	1	1	•	•	•	•
	S10017	BURNER ASSY	•	•	1	1	1	1
17.	10342-21	IGNITOR	1	1	1	1	1	•
	10342-22	IGNITOR	•	•	•	•	•	1
18.	S15500	ELECTRODE	1	1	1	1	1	1
21.	10440-K41	CONTROL ASSY NG	1	1	•	•	•	•
	10440-K51	CONTROL ASSY NG	•	•	1	1	•	•
	10440-R52	CONTROL ASSY NG	•	•	•	•	1	•
	10442-R54	CONTROL ASSY NG	•	•	•	•	•	1
21A.	S13467-132	HOSE-SIDE BURNER NG	•	•	•	•	•	1
	Y-11230	COTTER PIN	•	•	•	•	•	1
21B.	10110-91	HOSE-REAR BURNER NG	•	•	•	•	1	1
22.	10111-K23	HOSE NG	1	1	1	1	1	1
23.	10472-K36	CONTROL KNOB	2	2	2	2	3	4
30.	S14183	DECO PLATE	1	1	•	•	•	•
	S14181	DECO PLATE	•	•	1	1	•	•
	S14186	DECO PLATE	•	•	•	•	1	•
	S14187	DECO PLATE	•	•	•	•	•	1
31.	10194-K401	CONTROL COVER	1	1	•	•	•	•
	10194-K501	CONTROL COVER	•	•	1	1	1	1
35.	10184-K561	SUPPORT - CASTING-LH	1	1	1	1	1	1
36.	10184-K571	SUPPORT - CASTING-RH	1	1	1	1	1	1
37.	10184-K581	SUPPORT - SHELF - LH	•	2	•	2	2	2
38.	10184-K591	SUPPORT - SHELF - RH	•	2	•	2	2	2
39.	10958-K441	BRACE - REAR	1	1	•	•	•	•
	10958-K641	BRACE - REAR	•	•	1	1	1	1
40.	10958-K571	LOWER SHELF	1	1	1	1	1	1
41.	10958-K431	BRACE - FRONT	1	1	•	•	•	•
	10958-K631	BRACE - FRONT	•	•	1	1	1	1
42.	10958-K421	POST SUPPORT	1	1	•	•	•	•
	10958-K521	POST SUPPORT	•	•	1	1	1	1
46.	10958-K531	POST	1	1	1	1	1	1
47.	10958-K541	POST COVER	1	1	1	1	1	1
49.	10711-K541	CONDI - BIN	•	•	•	1	1	1
	10711-K441	CONDI - BIN	•	1	•	•	•	•
50.	10711-K551	SHELF - SIDE	•	2	•	2	2	1
53.	S16144-2	SHELF - BOARD - FRONT	•	•	•	1	1	1
	S16142	SHELF - BOARD - FRONT	•	1	•	•	•	•
57.	10156-K40	SHIELD	1	1	•	•	•	•
	10156-K55	SHIELD	•	•	1	1	1	1
65.	S13009	BURNER ROTISSERIE	•	•	•	•	1	1
66.	10696-160	REAR BURNER-ORIFICE NG	•	•	•	•	1	1
68.	S21362	SPRING	•	•	•	•	2	2
69.	Y-11990	HEX NUT	•	•	•	•	1	1
74.	Y-6616	BOLT	2	2	2	2	2	2
75.	10338-145	SCREW - 12 X 1/2	2	2	2	2	2	2

KEY	ITEM #	DESCRIPTION	553-8	554-8	702-8	712-8	732-8	742-8
76.	10239-7	WASHER - HANDLE	2	2	2	2	2	2
77.	S15111	GREASE CUP HOLDER	1	1	1	1	1	1
80.	Y-11560	SCREW - 1/4:20 X 1-7/8	12	12	12	12	12	12
82.	Y-12860	BOLT - 1/4:20 X 1	16	16	16	16	16	16
84.	Y-12220	BUSHING	1	1	1	1	1	1
85.	Y-11211	WASHER - LOCK 1/4	8	8	8	8	8	8
87.	Y-11793	NUT - 1/4	12	12	12	12	12	12
88.	Y-11598	NUT WING - 1/4	4	4	4	4	4	4
98.	S21124	SCREW - 8 X 1/2	26	26	26	26	26	26
99.	Y-12646	SCREW - SHOULDER	4	4	4	4	4	6
101.	Y-12853	WASHER - #8	•	4	•	4	4	4
104.	Y-12835	SCREW - 6-32 X 1/4	6	6	6	6	6	6
105.	Y-29307	NUT – 10:24	•	•	•	•	•	4
108.	PB20-60	KNOB	•	•	•	•	•	1
109.	S21136	SCREW 8-32 X 3/8	•	•	•	•	•	2
110.	10225-T10	GRID	•	•	•	•	•	1
111.	10390-E10	SIDE BURNER	•	•	•	•	•	1
113.	10342-T12	ELECTRODE	•	•	•	•	•	1
114.	10393-K40	COVER - SIDE BURNER	•	•	•	•	•	1
115.	Y-29305	SCREW 10:24 X 1/2	2	2	2	2	2	12
117.	10393-R50	SHELF - SIDE BURNER	•	•	•	•	•	1

OPTIONAL

	11300	PATIO BASE ASSY	
40.	10958-K571	PATIO BASE	1
45.	10184-K80	PATIO BASE - SUPPORT	1
48.	10958-K561	POST BASE - BRACKET	1
83.	S21014	BOLT 1/4:20 X 3/4	4
85.	Y-11211	WASHER - LOCK 1/4	4
87.	Y-11793	NUT 1/4-20	4
90.	Y-12286	LAG BOLT - 5/16 X 4	4
92.	Y-12851	WASHER - 3/8	4

	11240	POST EXTENSION ASSY	
43.	10958-K55	POST - INGROUND	1
83.	S21014	BOLT 1/4:20 X 3/4	2
86.	10958-K58	POST - BRACE	1
87.	Y-11793	NUT - HEX 1/4:20	2