

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	9625-54/57	9625-64/67	9625-84/87
1	56144-231	LID - SIDE PANEL - LEFT	COUVERCLE - PANNEAU LATERAL - GAUCHE	1	1	1
2	56144-211	LID - SIDE PANEL - RIGHT	COUVERCLE - PANNEAU LATERAL - DROITE	1	1	1
3	56345-214	LID - OUTER PANEL	COUVERCLE - PANNEAU EXTERIEUR	1	1	1
4	56245-21	LID - INNER PANEL	COUVERCLE - PANNEAU INTÉRIEUR	1	1	1
5	24005-12A	HANDLE	POIGNÉE	1	1	1
6	54009-936	HANDLE BEZEL	MONTURE DE POIGNÉE	2	2	2
8	10081-BK630	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	1	1	1
9	10571-6	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	1	1	1
11	52114-131R	PANEL - SIDE UPPER - LEFT	PANNEAU - LATERAL SUPÉRIEUR - GAUCHE	1	1	1
12	52114-111R	PANEL - SIDE UPPER - RIGHT	PANNEAU - LATERAL SUPÉRIEUR - DROITE	1	1	1
15	56005-001P	COOKBOX ASSEMBLY	COOKBOX ASSEMBLEE	1	1	1
17	27245-904	GREASE SHEILD	PROTECTION CONTRE LA GRAISSE	1	1	1
18	52045-91	HEAT SHEILD - FRONT	PROTECTION CONTRE LA CHALEUR - FRONTAL	1	1	1
19	52045-92	HEAT SHEILD - REAR	PROTECTION CONTRE LA CHALEUR - INTÉRIEUR	1	1	1
22	52305-121R	PANEL - REAR	PANNEAU - RECIPIENT	1	1	1
23	52315-151	PANEL - HOOD	PANNEAU DE LA CUVE	1	1	1
25	52909-104LP	BURNER - MAIN	BRÛLEUR - PRINCIPAL	4/•	4/•	4/•
	52909-104NG			•/4	•/4	•/4
26	22225-014	COLLECTOR BOX - FRONT LOWER	RECIPIENT - FRONTAL INFÉRIEUR	1	1	1
27	22215-014	COLLECTOR BOX - FRONT UPPER	RECIPIENT - FRONTAL SUPÉRIEUR	1	1	1
28	52015-304BAR	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	•	•	1
	52015-244BAR			•	1	•
	52015-124BAR			1	•	•
29	59005-014	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	1/•	•	•
	59005-017			•/1	•	•
	59005-034			•	1/•	•
	59005-037			•	•/1	•
	59005-074			•	•	1/•
	59005-079			•	•	•/1
30	S13470-091	HOSE - SIDE BURNER	TUYAU - BRÛLEUR DE CÔTÉ	•	1/•	1/•
	S13470-132			•	•/1	•/1
31	10114-20	HOSE & REGULATOR	TUYAU ET REGULATEUR PL	1/•	1/•	1/•
	10111-K45	NATURAL GAS HOSE	TUYAU DE GAZ NATUREL	•/1	•/1	•/1
32	50809-957	REAR BURNER - MANIFOLD	BRÛLEUR ARRIÈRE - COLLECTEUR	•	•	1
33	Y-11990	REAR BURNER - HEX NUT	BRÛLEUR ARRIÈRE - ÉCROU HEXAGONAL	•	•	1
34	S21362	REAR BURNER - SPRING	BRÛLEUR ARRIÈRE - RESSORT	•	•	1
35	27905-354	REAR BURNER	BRÛLEUR ARRIÈRE	•	•	1
36	S15509	REAR BURNER - IGNITOR	BRÛLEUR ARRIÈRE - IGNITOR	•	•	1
38	22002-268	CONTROL BEZEL	MONTURE DE CONTROLE	4	4	4
39	22001-168	CONTROL BEZEL	MONTURE DE CONTROLE	1	1	1
40	22001-768	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	4	4	4
41	22001-668	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	1	1	1
42	10342-245	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	1	•	•
	10342-246			•	1	•
	10342-247			•	•	1
43	10342-E13	ELECTRODE	ÉLECTRODE	2	2	2
44	52209-404	FLAV-R-WAVE ®	FLAV-R-WAVE ®	4	4	4
45	52005-281	GRID - PORCELAIN	GRILLE EN PORCELAINE	4	4	4
46	52005-991	GRID - WARMING RACK	GRILLE - MAINTIEN AU CHAUD	1	1	1
47	27055-902	GREASE TRAY	PLATEAU A GRAISSE	1	1	1
48	21035-991	GREASE TRAY - RAIL	PLATEAU A GRAISSE - FERROVIAIRE	2	2	2
49	22009-902	GREASE PAN	CUVETTE A GRAISSE	1	1	1
50	51175-134A	DOOR -LEFT	PORTE - GAUCHE	1	1	1
51	51175-114A	DOOR - RIGHT	PORTE - DROIT	1	1	1
55	21071-13	DOOR HANDLE	POIGNÉE DE LA PORTE	2	2	2
56	21070-13	HANDLE BEZEL	MONTURE DE POIGNÉE	4	4	4
60	21109-905R	CABINET - SIDE PANEL	CABINET - PANNEAU LATÉRAL	2	2	2
61	21305-925R	CABINET - REAR PANEL	CABINET - PANNEAU ARRIÈRE	1	1	1
65	51795-945	CABINET - LOWER BASE	TABLETTE INFÉRIEURE	1	1	1
66	21039-305	TANK BRACKET	SUPPORT DU RESERVOIR	1	1	1
67	51335-115	MAGNET BRACKET	MAGNET SUPPORT	1	1	1
73	21039-911	CASTER BRACKET	SUPPORT DE ROULETTE	2	2	2
74	10892-23	CASTER	ROULETTES	2	2	2