

PARTS LIST / LISTE DES PIÉCES

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	9865-14	9865-24	9865-34	9865-54	9865-74	9865-84	9869-54	9869-74	9869-94
				9865-17	9865-27	9865-37	9865-57	9865-77	9865-87	9869-57	9869-77	9869-97
1	10909-E400	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	10473-E400	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	10081-BK603	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	10958-E400	TOP CASTING INSERT	PANNEAU DE COUVERCLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	10571-6	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	10240-15	HINGE PIN	GOUPILLE DE CHARNIÈRE	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6A	S21237	HINGE SPACER	ENTRETOISE DE CHARNIÈRE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	S21233	HITCH PIN CLIP	ATTACHE DE CHEVILLE	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	10225-E404	GRID - S.S.	GRILLE - A.I.	2	2	2	*	*	*	*	*	*
	10225-T436	GRID - PORCELAIN	GRILLE	*	*	*	2	*	1	*	*	2
	38170121	GRID - PORCELAIN	GRILLE	*	*	*	*	2	*	2	2	*
10	10222-E400	FLAV-R-WAVE	FLAV-R-WAVE	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	10225-E401	GRID - WARMING RACK	GRILLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	10222-E401	DIVIDER	DIVISEUR	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	10390-E20	BURNER	BRÛLEUR	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15A	Y-11791	NUT	ÉCROU	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	10342-245	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE	1	*	1	1	1	*	1	1	*
	10342-246	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE	*	1	*	*	*	1	*	*	1
18	10342-E12	ELECTRODE	ELECTRODE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	10342-E400	COLLECTOR BOX	BOÎTE DE COLLECTEUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19A	10342-E401	COLLECTOR BOX	BOÎTE DE COLLECTEUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	10444-E40	CONTROL ASSEMBLY LP	ASSEMBLÉE DE CONTROLE PL	1	*	*	1	*	*	1	*	*
	10444-E41	CONTROL ASSEMBLY NG	ASSEMBLÉE DE CONTROLE GN	1	*	*	1	*	*	1	*	*
	10444-E42	CONTROL ASSEMBLY LP	ASSEMBLÉE DE CONTROLE PL	*	1	*	*	*	*	*	*	*
	10444-E43	CONTROL ASSEMBLY NG	ASSEMBLÉE DE CONTROLE GN	*	1	*	*	*	*	*	*	*
	10444-E44	CONTROL ASSEMBLY LP	ASSEMBLÉE DE CONTROLE PL	*	*	1	*	1	*	*	1	*
	10444-E45	CONTROL ASSEMBLY NG	ASSEMBLÉE DE CONTROLE GN	*	*	1	*	1	*	*	1	*
	10444-E46	CONTROL ASSEMBLY LP	ASSEMBLÉE DE CONTROLE PL	*	*	*	*	*	1	*	*	1
	10444-E47	CONTROL ASSEMBLY NG	ASSEMBLÉE DE CONTROLE GN	*	*	*	*	*	*	*	*	1
21A.	S13470-091	HOSE-SIDE BURNER LP	TUYAU DU BRULEUR LATERAL PL	*	1	*	*	*	1	*	*	1
	S13470-132	HOSE-SIDE BURNER NG	TUYAU DU BRULEUR LATERAL GN	*	1	*	*	*	1	*	*	1
	Y-11230	COTTER PIN	ATTACHE DE CHEVILLE	*	1	*	*	*	1	*	*	1
21B.	10110-40	TUBE-REAR BURNER ASSY	TUBE DE BRULEUR ARRIERE	*	*	1	*	1	1	*	1	1
22	10114-20	HOSE & REGULATOR LP - QCC1	TUYAU ET REGULATEUR PL - QCC1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	10111-K47	HOSE NATURAL GAS	TUYAU (GAZ NATUREL)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	10472-K37UN	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	3	4	4	3	4	5	3	4	*
	472-C562	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	*	*	*	*	*	*	*	*	5
23A	10472-E38	CONTROL BEZEL	MONTURE DE CONTROLE	3	4	4	3	4	5	3	4	5
30	10194-E43	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	1	*	*	1	*	*	1	*	*
	10194-E45	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	*	1	*	*	*	*	*	*	*
	10194-E47	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	*	*	1	*	1	*	*	1	*
	10194-E49	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	*	*	*	*	*	1	*	*	1
31	10711-E42	EDGE CAP - CONTROL COVER	PAC DE BORD	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	10711-E41	EDGE CAP - CONTROL COVER	PAC DE BORD	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	10184-E84	RADIATION SHIELD	ÉCRAN DE CHALEUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	10184-E501	SUPPORT-CASTING-LEFT	SUPPORT GAUCHE DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	10184-E511	SUPPORT-CASTING-RIGHT	SUPPORT DROIT DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	10184-E751	SUPPORT-SIDE SHELF-LEFT	SUPPORT TABLETTE DE GAUCHE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
37A	10184-E62	SUPPORT-SIDE SHELF-LEFT	SUPPORT TABLETTE DE GAUCHE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
38	10184-E741	SUPPORT-SIDE SHELF-RIGHT	SUPPORT TABLETTE DE DROIT	2	2	2	2	2	2	2	2	2
38A	10184-E63	SUPPORT-SIDE SHELF-RIGHT	SUPPORT TABLETTE DE DROIT	2	2	2	2	2	2	2	2	2
39	10956-E581	BRACE-REAR	SUPPORT ARRIERE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	10958-E81	BASE	TABLETTE INFERIEURE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	10956-E591	BRACE-FRONT	SUPPORT AVANT	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	10958-E79	DOOR	PORTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
43	10958-E761	SIDE PANEL BLK	PANNEAU LATERALE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
44	10958-E901	PANEL - REAR	PANNEAU - ARRIERE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	10184-E801	BRACKET - DOOR CATCH	CROCHET DE PORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	10184-E691	SHELF BRACKET	SUPPORT POUR TABLETTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2
50	10711-E75	SHELF - RIGHT	PLANCHETTE - DROIT	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50A	10184-E73	SHELF STRAP	COURROIE - PLANCHETTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2