

PARTS LIST / LISTE DES PIÉCES

KEY	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	202	301	322	370	395	441	452	456	464	467	
NO.					302					453	457		468	
1	S11230	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	S11330	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	
	S11445	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	*	*	*	1	1	*	*	*	*	*	
	S11425	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	
2	S11340	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	S11320	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	
	S11405	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	*	*	*	1	1	*	*	*	*	*	
	S11290	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	*	*	*	*	COUVERCLE DU GRIL	*	1	1	1/*	1	*
	S11296	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	*	*	*	*	*	*	*	*/1	*	1	1
3	S14017	NAMEPLATE	COUVERCLE DU GRIL	*	*	*	*	1	*	*	*	*	*	
	S14018	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	
3A.	S14016	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	*	1	1	1	*	*	*	*	*	*	
5	S15156	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	*	*/1	1	*	*	*	*	*	*	*	
5A.	10571-5	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	*	*	*	*	1	*	*	*	*	*	
	10571-6	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	
6	S21235	HINGE PIN	CHEVILLE DE CHARNIERE	2	2	2	2	*	2	2	2	2	2	
7	S21233	HINGE CLIP	ATTACHE DE CHEVILLE	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	
8	S12074	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQS.	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	S12050	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQS.	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	
	10222-T32	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQS.	*	*	*	1	1	*	*	*	*	*	
	10222-T42	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQS.	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	
9	S12007	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	S12016	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	*	*	*	*	2	*	*	*	*	*	
	S12031	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	*	1	1	1	*	*	*	*	*	*	
	S12028	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	*	*	*	*	*	2	2	2	2	2	
11	S12112	GRID RETRACTABLE	GRILLE RETRACTABLE	*	1	1	*	*	*	*	*	*	*	
	S12208	GRID RETRACTABLE	GRILLE RETRACTABLE	*	*	*	1	1	*	*	*	*	*	
	S12206	GRID RETRACTABLE	GRILLE RETRACTABLE	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	
14	10010-45	BRIQUETS (CERAMIC)	BRIQUETTES (CERAMIQUE)	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	
	10010-55	BRIQUETS (CERAMIC)	BRIQUETTES (CERAMIQUE)	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	
15	10390-T301	BURNER ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	S10077	BURNER ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	*	1	1	1	1	*	*	*	*	*	
	S10017	BURNER ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	
17	10342-21	IGNITOR	ALLUMEUR	1	1	*	1	*	1	1	1	*	*	
	10342-22	IGNITOR	ALLUMEUR	*	*	1	*	1	*	*	*	1	1	
18	S15600	ELECTRODE	ELECTRODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	10440-T31	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	10440-T34	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	*	1	*	*	*	*	*	*	*	*	
	10442-T38	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	*	*	1	*	*	*	*	*	*	*	
	10440-T40	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	*	*	*	1	*	*	*	*	*	*	
	10440-T41	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE, (GAZ NATUREL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	10442-T42	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	*	*	*	*	1	*	*	*	*	*	
	10440-T50	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	*	*	*	*	*	1	1	1	*	*	
	10440-T51	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE, (GAZ NATUREL)	*	*	*	*	*	*	*	1	*	*	
	10442-T52	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	
	10442-T53	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE, (GAZ NATUREL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	
	21A.	S13467-091	HOSE – SIDE BURNER LP	TUYAU DU BRULEUR LATERAL PL	*	*	1	*	1	*	*	*	1	1
22	S13467-132	HOSE – SIDE BURNER NG	TUYAU DU BRULEUR LATERAL GN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	
	Y-11230	GOTTER PIN	ATTACHE DE CHEVILLE	*	*	1	*	1	*	*	*	1	1	
	10114-20	HOSE & REG. LP QCC1	TUYAU ET REG. (GAZ) QCC1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23	10111-K47	HOSE NATURAL GAS	TUYAU (GAZ NATUREL)	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	
	10472-K36	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	
30	S14176	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	1	1	*	1	*	*	*	*	*	*	
	S14177	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	*	*	1	*	1	*	*	*	*	*	
	S14178	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	*	*	*	*	*	1	1	1	*	*	
	S14179	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	
	S14189	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	*	*	*	*	*	*	1	*	*	*	
31	10194-T401	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	
	10194-T501	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	
32	10338-T311	POST LEG	PIEDS	4	4	4	4	4	*	*	*	*	*	
	S17317	POST LEG	PIEDS	*	*	*	*	*	4	4	4	4	4	
35	10184-T401	SUPPORT – CASTING – L	SUPPORT GAUCHE DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	