

PARTS LIST / LISTE DES PIECES

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	6666-64	6666-67
1	10909-E400	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	1	1
2	34110320	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	1	1
3	44080-60	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	1	1
5	10571-5	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	1	1
6	32300112	HINGE PIN	GOUPILLE DE CHARNIERE	2	2
7	S21233	HITCH PIN CLIP	ATTACHE DE CHEVILLE	2	2
9	38170121	GRID - PORCELAIN	GRILLE	2	2
10	10222-E405	FLAV-R-WAVE	FLAV-R-WAVE	3	3
11	38110164	GRID - WARMING RACK	GRILLE	1	1
15	52904-E400LP	BURNER	BRÛLEUR	3	*
	52904-E400NG	BURNER	BRÛLEUR	*	3
17	10342-246	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	1	1
18	10342-E12	ELECTRODE	ELECTRODE	2	2
19	10366-664	COLLECTOR BOX	BOÎTE DE COLLECTEUR	1	1
19A	10366-665	COLLECTOR BOX	BOÎTE DE COLLECTEUR	1	1
21	10444-E42	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	1	*
	10444-E43	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	*	1
21A	S13470-091	HOSE-SIDE BURNER LP	TUYAU DU BRULEUR LATERAL PL	1	*
	S13470-132	HOSE-SIDE BURNER NG	TUYAU DU BRULEUR LATERAL GN	*	1
22	10114-20	HOSE & REGULATOR	TUYAU ET REGULATEUR	1	*
	10111-K45	HOSE - NATURAL GAS	TUYAU DU GAZ NATUREL	*	1
23	10472-K431	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	4	4
23A	10472-E38	CONTROL BEZEL	MONTURE DE CONTROLE	4	4
25	10222-E402	BAFFLE	PLAQUE-CHICANE	1	1
30	10194-E45	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	1	1
31	10711-E42A	EDGE CAP - CONTROL COVER	PAC DE BORD GAUCHE	1	1
32	10711-E41A	EDGE CAP - CONTROL COVER	PAC DE BORD DROIT	1	1
33	10184-E84	RADIATION SHIELD	ÉCRAN DE CHALEUR	1	1
35	10184-E501	SUPPORT-CASTING-LEFT	SUPPORT GAUCHE DU FOYER	1	1
36	10184-E511	SUPPORT-CASTING-RIGHT	SUPPORT DROIT DU FOYER	1	1
37	10184-E951	SUPPORT-SIDE SHELF-LEFT	SUPPORT TABLETTE DE GAUCHE	2	2
38	10184-E941	SUPPORT-SIDE SHELF-RIGHT	SUPPORT TABLETTE DE DROIT	2	2
39	10956-E881	BRACE-REAR	SUPPORT ARRIERE	1	1
40	10958-E71	BASE	TABLETTE INFÉRIEURE	1	1
41	10956-E891	BRACE-FRONT	SUPPORT AVANT	1	1
42	10958-E581	FRONT PANEL	PANNEAU AVANT	1	1
43	10958-E561	SIDE PANEL	PANNEAU LATÉRALE	2	2
44	10184-R19	TANK RETAINER	SERVITEUR DU RESERVOIR PL	2	*
45	10184-E231	PEDESTAL BRACE	CROCHET DE PIÉDESTAL	1	1
48	10184-E681	BRACKET - SHELF	CROCHET - PLANCHETTE	2	2
49	10711-E811	CONDIMENT BIN	CASIER DE CONDIMENT	2	2
50	10711-E821	SHELF - RIGHT	PLANCHETTE LATÉRALE - DROIT	1	1
51	10711-E831	SHELF - LEFT	PLANCHETTE LATÉRALE - GAUCHE	1	1
56	10892-7G	WHEEL	ROUE	2	2
60	10711-E47	END CAP - SHELF - RIGHT	MONTURE D'EMBOUIT	1	1
61	10711-E43	EDGE CAP - SHELF - RIGHT REAR	PAC DE BORD	1	1
62	10711-E45	EDGE CAP - SHELF - RIGHT FRONT	PAC DE BORD	1	1
63	10711-E48	END CAP - SHELF - LEFT	MONTURE D'EMBOUIT	1	1
64	10711-E44	EDGE CAP - SHELF - LEFT REAR	PAC DE BORD	1	1
65	10711-E46	EDGE CAP - SHELF - LEFT FRONT	PAC DE BORD	1	1
73	S21420	PUSH NUT	POUSSE ECROU	2	2
74	S21084	SCREW - #14 x 3/4	VIS - #14 x 3/4	11	11
75	30230230	HANDLE	POIGNÉE	1	1
78	10892-15	CASTOR	ROULETTES	2	2
80	Y-11545	SCREW- 1/4-20 X 1 3/8	VIS - 1/4-20 X 1 3/8	4	4
81	Y-12860	SCREW - 1/4-20 X 1 3/8	VIS - 1/4-20 X 1 3/8	12	12
82	Y-12855A	BOLT - 1/4-20 X 3/8	BOULON - 1/4-20 X 3/8	3	3
83	S21014	BOLT - 1/4 -20 X 3/4	BOULON -1/4 -20 X 3/4	10	10
84	S15170	AXLE	ESSIEU	1	1
86	Y-12861	CAP SCREW - 1/4-20 x 3/8	VIS - 1/4-20 x 3/8	2	2
87	Y-11793	NUT- 1/4-20	ECROU - 1/4-20	16	16
98	S21124	SCREW - 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	38	38
99	Y-12646	SCREW - SHOULDER 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	2	2
104	Y-12835	SCREW - 6-32 X 1/4	VIS - 6-32 X 1/4	2	2
109	S21136	SCREW - 8-32 X 3/8	VIS - 8-32 X 3/8	2	*
110	5G139-98	GRID	GRILLE	1	1
111	10390-E10	SIDE BURNER	BRULEUR DE COTE	1	1
113	10342-T16	ELECTRODE - SIDE BURNER	ELECTRODE - BRULEUR DE COTE	1	1
114	23000-251	COVER-SIDE BURNER	COUVERCLE LATÉRAL	1	1
117	23000-271	SHELF-SIDE BURNER	SUPPORT DE BRULEUR DE COTE	1	1
123	22009-901	GREASE PAN	CUVETTE A GRAISSE	1	1
135	Y-12119	BUSHING	DOUILLE	2	2