

PARTS LIST / LISTE DES PIECES

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	6561-54	6561-57	6561-64	6561-67	6561-84	6561-87	6565-84	6565-87
1	87109-931	PANEL - SIDE LEFT	PANNEAU - CÔTE GAUCHE	1	1	1	1	1	1	1	1
2	87109-911	PANEL - SIDE RIGHT	PANNEAU - CÔTE DROITE	1	1	1	1	1	1	1	1
3	27205-011	PANEL - FRONT INNER	PANNEAU FRONTAL ARRIERE	1	1	1	1	1	1	1	1
4	27205-921	PANEL - INNER REAR	PANNEAU INTERIEUR ARRIERE	1	1	1	1	1	1	1	1
5	27245-904	GREASE SHIELD	PROTECTION CONTRE LA GRAISSE	1	1	1	1	1	1	1	1
6	27005-91	HEAT SHIELD	PROTECTION CONTRE LA CHALEUR	3	3	3	3	3	3	3	3
7	27235-024	BURNER SUPPORT BRACKET	SUPPORT BRÔLEUR	1	1	1	1	1	1	1	1
8	S21232	PUZZLE CLIP	CLIP DE FIXATION	4	4	4	4	4	4	4	4
10	82305-021R	PANEL - REAR COOKBOX	PANNEAU - RECIPIENT	*	*	*	*	*	*	1	1
	82305-024R	PANEL - REAR COOKBOX	PANNEAU - RECIPIENT	1	1	1	1	1	1	*	*
12	82315-021	PANEL - HOOD	PANNEAU DE LA CUVE	1	1	1	1	1	1	1	1
18	22005-181	GRID - PORCELAIN	GRILLE EN PORCELAINE	*	*	*	*	2	2	2	2
	22005-281	GRID - PORCELAIN	GRILLE EN PORCELAINE	4	4	4	4	*	*	*	*
20	22005-991	GRID - WARMING RACK	GRILLE - MAINTIEN AU CHAUD	1	1	1	1	1	1	1	1
22	22225-014	COLLECTOR BOX - FRONT LOWER	RECIPIENT - FRONTAL INFÉRIEUR	1	1	1	1	1	1	1	1
24	22215-014	COLLECTOR BOX - FRONT UPPER	RECIPIENT - FRONTAL SUPÉRIEUR	1	1	1	1	1	1	1	1
25	22909-104LP	BURNER	BRÔLEUR	4	*	4	*	4	*	4	*
	22909-104NG	BURNER	BRÔLEUR	*	4	*	4	*	4	*	4
26	22001-768	CONTROL KNOB	BOULTON DE CONTRÔLE	4	4	4	4	4	4	4	4
26A	22001-668	CONTROL KNOB	BOULTON DE CONTRÔLE	*	*	1	1	2	2	2	2
27	22002-268	CONTROL BEZEL	MONTURE DE CONTRÔLE	4	4	4	4	4	4	4	4
27A	22001-168	CONTROL BEZEL	MONTURE DE CONTRÔLE	*	*	1	1	2	2	2	2
28	22005-414	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTRÔLE	1	1	*	*	*	*	*	*
	22005-434	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTRÔLE	*	*	1	1	*	*	*	*
	22005-474	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTRÔLE	*	*	*	*	1	1	1	1
34	S13470-091	HOSE-SIDE BURNER LP	TUYAU DU BRULEUR LATERAL PL	1	*	1	*	1	*	1	*
	S13470-132	HOSE-SIDE BURNER NG	TUYAU DU BRULEUR LATERAL GN	*	1	*	1	*	1	*	1
34A	Y-11230	COTTER PIN	ATTACHE DE CHEVILLE	*	*	1	1	1	1	1	1
35	29005-014	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	1	*	*	*	*	*	*	*
	29005-017	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	*	1	*	*	*	*	*	*
	29005-034	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	*	*	1	*	*	*	*	*
	29005-037	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	*	*	*	1	*	*	*	*
	29005-074	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	*	*	*	*	1	*	1	*
	29005-077	CONTROL ASSEMBLY	SOUPAPE	*	*	*	*	*	1	*	1
36	10342-T18	ELECTRODE - SIDE BURNER	ELECTRODE - BRULEUR DE COTE	*	*	1	1	1	1	1	1
37	20809-957	TUBE-REAR BURNER ASSY	TUBE DE BRÔLEUR ARRIÈRE	*	*	*	*	1	1	1	1
38	Y-11990	HEX NUT	ÉCROU	*	*	*	*	1	1	1	1
40	10114-20	HOSE & REGULATOR	TUYAU ET REGULATEUR PL	1	*	1	*	1	*	1	*
	10111-K45	HOSE NATURAL GAS	TUYAU (GAZ NATUREL)	*	1	*	1	*	1	*	1
43	10342-E13	ELECTRODE	ELECTRODE	2	2	2	2	2	2	2	2
44	10342-245	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	1	1	*	*	*	*	*	*
	10342-246	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	*	*	1	1	*	*	*	*
	10342-247	ELECTRONIC IGNITOR	ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	*	*	*	*	1	1	1	1
47	21035-991	GREASE RAIL	GUIDE DU BAC A GRAISSE	2	2	2	2	2	2	2	2
48	22009-901	GREASE PAN	CUVETTE A GRAISSE	1	1	1	1	1	1	1	1
49	27055-901	GREASE TRAY	PLATEAU A GRAISSE	1	1	1	1	1	1	1	1
51	22209-901	FLAV-R-WAVE ®	FLAV-R-WAVE ®	4	4	4	4	4	4	4	4
52	86101-631	LID SIDE PANEL - LEFT	PANNEAU LATERAL - GAUCHE	1	1	1	1	1	1	1	1
53	86101-611	LID SIDE PANEL - RIGHT	PANNEAU LATERAL - DROITE	1	1	1	1	1	1	1	1
54	86305-611	LID - OUTER PANEL	COUVERCLE - PANNEAU EXTERIEUR	1	1	1	1	1	1	*	*
	86305-614	LID - OUTER PANEL	COUVERCLE - PANNEAU EXTERIEUR	*	*	*	*	*	*	1	1
55	86205-61	LID - INNER PANEL	COUVERCLE - PANNEAU INTERIEUR	1	1	1	1	1	1	1	1
56	24005-12A	HANDLE	POIGNÉE	1	1	1	1	1	1	1	1
57	54009-936	BEZEL - HANDLE	MONTURE DE POIGNÉE	2	2	2	2	2	2	2	2
59	44089-60	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	1	1	1	1	1	1	1	1
60	10571-6	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	1	1	1	1	1	1	1	1
65	20005-000	MATCH LIGHT - STICK	ALLUMETTES	1	1	1	1	1	1	1	1
68	21175-111A	DOOR	PORTE	1	1	1	1	1	1	*	*
	22275-114A	DOOR	PORTE	*	*	*	*	*	*	1	1
69	21175-131A	DOOR	PORTE	1	1	1	1	1	1	*	*
	22275-134A	DOOR	PORTE	*	*	*	*	*	*	1	1
70	21071-13	HANDLE	POIGNÉE	2	2	2	2	2	2	2	2