PARTS LIST / LISTE DES PIECES

#	#	DESCRIPTION	DESCRIPTION	543		543		543		543		543		944		944		944	
				-14	-17	-24	-27	-34	-37	-44	-47	-74	-77	-24	-27	-44	-47	-74	-77
1	10909-T35	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	10473-T35	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2A.	10958-K66	CASTING INSERT	PANNEAU DE COUVERCLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	10081-BK603	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	10571-6	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6A.	S21237	HINGE PIN SPACER	ESPACEUR DE CHEVILLE CHARNIERES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	S21233	HINGE CLIP	ATTACHE DE CHEVILLE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	10222-T325	FLAV-R-WAVE	FLAV-R-WAVE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	10225-T351	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	2	2	•	•	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10225-T356	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	•	•	2	2	•	•	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	10225-T358	GRID – WARMING RACK	GRILLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	10390-T401	BURNER ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	10472-K40	ROTARY IGNITOR KNOB	ALLUMEUR ROTATIF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17A.	10342-248	ROTARY	ROTATIF	1	1	1	1	•	•	•	•	1	1	1	1	•	•	1	1
	10342-249	ROTARY – SIDE BURNER	ROTATIF POUR BRULEUR LATERAL	•	•	•	•	1	1	1	1	•	•	•	•	1	1	•	•
18	10342-T301	ELECTRODE	ELECTRODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	10440-E36	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	1	•	1	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•
	10440-E37	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE, (GAZ NATUREL)	•	1	•	1	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•
	10442-E38	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	•	•	•	•	1	•	1	•	•	•	•	•	1	•	•	•
	10442-E39	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE, (GAZ NATUREL)	•	•	•	•	•	1	•	1	•	•	•	•	•	1	•	•
	10440-E40	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•	1	•
	10440-E41	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE, (GAZ NATUREL)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•	1
21A.	S13467-091	HOSE - SIDE BURNER LP	TUYAU DU BRULEUR LATERAL PL	•	•	•	•	1	•	1	•	•	•	•	•	1	•	•	•
	S13467-132	HOSE - SIDE BURNER NG	TUYAU DU BRULEUR LATERAL GN	•	•	•	•	•	1	•	1	•	•	•	•	•	1	•	•
	Y-11230	COTTER PIN	ATTACHE DE CHEVILLE	•	•	•	•	1	1	1	1	•	•	•	•	1	1	•	•
21B.	10110-96	TUBE-REAR BURNER ASSY	TUBE DE BRULEUR ARRIERE	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•	•	•	1	1
22	10114-20	HOSE & REGULATOR LP - QCC1	TUYAU ET REGULATEUR PL - QCC1	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•
	10111-K47	HOSE NATURAL GAS	TUYAU (GAZ NAUTREL)	•	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•	1
23	10472-K37	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
30	10086-E401	DECO PLATE – 2V	PLAQUE DECORATIVE – 2V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•	•	•
	10086-E411	DECO PLATE – 3V	PLAQUE DECORATIVE – 3V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•
	10086-E421	DECO PLATE – 3V	PLAQUE DECORATIVE – 3V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1
	10086-E501	DECO PLATE – 2V	PLAQUE DECORATIVE – 2V	1	1	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10086-E511	DECO PLATE – 3V	PLAQUE DECORATIVE – 3V	•	•	•	•	1	1	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•
	10086-E521	DECO PLATE – 3V	PLAQUE DECORATIVE – 3V	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•	•	•	•	•
31	10194-E401	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	10338-E701	POST LEG	PIEDS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	10184-E401	SUPPORT CASTING - LEFT	SUPPORT GAUCHE DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	10184-E411	SUPPORT CASTING - RIGHT	SUPPORT DROIT DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	10184-E471	SUPPORT SIDE SHELF - RIGHT	SUPPORT TABLETTE DE DROITE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
38	10184-E461	SUPPORT SIDE SHELF - LEFT	SUPPORT TABLETTE DE GAUCHE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
39	10956-E421	BRACE - UPPER REAR	SUPPORT ARRIERE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	S17346	SHELF - LOWER	TABLETTE INFERIEURE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	10956-E431	BRACE - FRONT	SUPPORT AVANT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	S17106	BRACKET – CYLINDER LP	SUPPORT DU RESERVOIR PL	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•	1	•
50	10711-E561	SHELF – SIDE - RIGHT	PLANCHETTE LATERALE DE GAUCHE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	10711-E562	SHELF – SIDE - LEFT	PLANCHETTE LATERALE DE DROITE	1	1	1	1	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•	•	•
	10711-E563	SHELF – SIDEBURNER	PLANCHETTE LATERALE	•	•	•	•	1	1	1	1	•	•	•	•	1	1	•	•
54	10088-34B	CANVAS FRONT PANEL	PANNEAU AVANT	1	1	•	•	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10956-E60S	FRONT PANEL SS	PANNEAU AVANT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	1	1	1	1
	10956-E602	FRONT PANEL	PANNEAU AVANT	•	•	1	1	•	•	1	1	1	1	•	•	•	•	•	•
55	10184-K631	FRONT PANEL BRACKET	SUPPORT POUR PANNEAU AVANT	2	2	2	2	2	2	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•
56	10892-7	WHEEL	ROUE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
62	10696-102	REARBURNER-ORIFICE LP	ORIFICE DU BRULEUR ARRIERE PL	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•	1	•
	10696-145	REARBURNER-ORIFICE NG	ORIFICE DU BRULEUR ARRIERE GN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•	1
63	Y-11990	HEX NUT	ECROU	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•	•	•	1	1
65	S13006	BURNER ROTISSERIE	BRULEUR A ROTISS	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•	•	•	1	1
68	S21362	SPRING	RESSORT	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	•	•	•	1	1
74	Y-6616	HEX HEAD BOLT 1/4 : 20 x 1 1/2	BOULON 1/4 : 20 x 1 1/2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
75	10338-145	LID HANDLE	POIGNEE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
76	10239-7	WASHER - HANDLE	RONDELLE DE LA POIGNEE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
77	S15111	GREASE CUP HOLDER	PORTE CONTENANT A GRAISSE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78A.	10892-13	CASTER	ROULETTES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
79	Y-11546	BOLT - SHOULDER 1/4 : 20 x 5/8	BOULON 1/4 : 20 x 5/8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4