PARTS LIST/LISTE DES PIECES

KEY NO.	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	202	302	322	373	383	385	387	393	442	452	453	454	455	462	464
1.	S11230	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	S11330	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S11445	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	.	.	.	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
	S11425	CASTING BOTTOM	FOND DU FOYER	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
2.	S11340	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S11320	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S11405	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	.	.	.	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
	S11290	CASTING TOP	COUVERCLE DU GRIL	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
3.	S14016	NAMEPLATE	PLAQUE D'IDENTIFICATION	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5A.	S15156	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5B.	10571-5	HEAT INDICATOR	INDICATEUR DE CHALEUR	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	S21235	HINGE PIN	CHEVILLE DE CHARNIERE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7.	S21233	HINGE CLIP	ATTACHE DE CHEVILLE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8.	S12074	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQS.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S12050	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQS.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10222-T32	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQS.	.	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
	10222-T42	GRATE	GRILL POUR SUPPORT A BRIQS.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
9.	S12003	GRID - NICKEL	GRILLE - NICKEL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S12007	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S12016	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	.	.	.	.	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
	S12031	GRID - PORCELAIN	GRILLE - PORCELAINE	.	1	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
	S12028	GRID	GRILLE	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	2	2	2	2
11.	S12116	GRID UPPER	GRILLE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S12112	GRID RETRACTABLE	GRILLE RETRACTABLE	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S12208	GRID RETRACTABLE	GRILLE RETRACTABLE	.	.	.	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
	S12206	GRID RETRACTABLE	GRILLE RETRACTABLE	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
14.	10010-45	BRIQUETS (CERAMIC)	BRIQUETTES (CERAMIQUE)	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
	10010-55	BRIQUETS (CERAMIC)	BRIQUETTES (CERAMIQUE)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1
15.	10390-T301	BURNER ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S10077	BURNER ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	.	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	
	S10017	BURNER ASSY	ENSEMBLE DE BRULEUR	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
17.	10342-21	IGNITOR	ALLUMEUR	1	1	.	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	.	.
	10342-22	IGNITOR	ALLUMEUR	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1
18.	S15500	ELECTRODE	ELECTRODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	10440-T31	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10440-T34	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10440-T38	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10440-T40	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	.	.	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	10440-T41	CONTROL ASSY NG	SOUPAPE, (GAZ NATUREL)	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	10440-T42	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
	10440-T50	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	.	.
	10440-T51	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ NATUREL)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.
	10440-T52	CONTROL ASSY LP	SOUPAPE, (GAZ PROPANE)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
22.	10114-17	HOSE & REG. LP QCC1	TUYAU ET REG. (GAZ) QCC1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	10472-K36	CONTROL KNOB	BOUTON DE CONTROLE	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3
30.	S14176	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	1	1	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	S14177	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
	S14178	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.
	S14179	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
	S14180	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
	S14189	DECO PLATE	PLAQUE DECORATIVE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
31.	10194-T401	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
	10194-T501	CONTROL COVER	PANNEAU DE CONTROLE	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
32.	10338-T311	POST LEG	PIEDS	4	4	4	4	4	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.
	S17317	POST LEG	PIEDS	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	4	4	4	4	4
35.	10184-T401	SUPPORT – CASTING – L	SUPPORT GAUCHE DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36.	10184-T411	SUPPORT- CASTING – R	SUPPORT DROIT DU FOYER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37.	S21345	PLUG – ½	EMBOUT DE JAMBE - ½	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2	2
39.	10956-T401	BRACE – UPPER REAR	SUPPORT ARRIERE	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	
	10956-T501	BRACE – UPPER REAR	SUPPORT ARRIERE	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
40.	S17346	SHELF – LOWER	TABLETTE INFERIEURE	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
	S17347	SHELF – LOWER	TABLETTE INFERIEURE	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
46.	S17106	BRACKET – CYLINDER LP	SUPPORT DU RESERVOIR (GAZ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49.	10711-T471	CONDI-BASKET	CONDI-BASKET	.	.	1	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.